

STEINEL[®]
GERMANY-HOT AIR GUNS

德國 **司登利**[™]

熱風槍系列

(中文版)

HG-2510ESD
HG-2310LCD HG-2300E/EM
HL-2010E HL-1910E
HL-1810S HL-1610S

說明書



安全認證

ISO 9001

CE



注意：

使用熱風槍前，請閱讀及遵守本說明書內的安全及使用手冊，以免產生意外！
正確使用可發揮熱風槍的更優功能，並提高使用壽命。

中國,香港,澳門總代理:
富星貿易行有限公司

FUSTAR TRADING CO.,LTD.

地址:香港上環干諾道西28號,威勝商業大廈2112室.

電話:(852)2543 3440 傳真:(852)2854 1798

電郵:info@fustar.com.hk 網站:www.fustar.com.hk

安全守則

1. 熱風槍的最高溫度可達650°C, 並非吹髮器。不可使用於人體任何部位。
2. 必須留意施工環境, 在散發或留有易燃、有毒、爆炸氣體範圍內禁止使用熱風槍。
3. 熱風槍最適合在乾爽塵少的環境下使用, 潮濕或有水漬的環境下禁止使用。
4. 接駁正確電壓的電源。(按標貼所示的電壓。)
5. 不可以超出負荷使用, 請謹記在功效範圍內使用。
6. 使用時, 須保持出風口及冷風入口暢通清潔, 不可阻塞。
7. 不可向已接駁上電源或氣體的物件使用熱風槍, 如欲向該等物件施工, 須先卸除其接駁。
8. 開啓熱風槍後, 工作人員不可離開工作崗位, 否則必須關上電源。
9. 使用熱風槍時, 請戴防熱手套, 並戴上護眼罩。
10. 在向易燃物料施工時, 請注意溫度。
11. 使用過程中及剛使用完後, 不可以立即觸碰出風口, 以免燙傷。
12. 使用完畢關機前, 須將熱度調至最低及槍口朝天豎立擺放, 繼續開機3至5分鐘進行散熱。關機後, 切斷電源待冷卻後, 存放於安全的地方。

警告:

爲了確保人身安全, 必須使用由原廠或代理商提供之零配件及由合格電工技師進行維修, 否則將會招致嚴重損失!

使用守則

“司登利”熱風槍有近乎無限的用途,例如:焊接,烘乾,熱收縮,除漆,除黏,消毒,解凍,預熱,銅焊接,膠焊接等等.....

使用者還可以發揮其創意,如任何需要加熱而不能使用明火進行的工作,都可使用熱風槍來完成.

如需利用配咀來提高效率,必須在開啓使用前將它安裝在出風口處.

接駁電源及開機前,須將開關制設置於切斷電源的檔位.將電源綫接駁在正確電壓的電源上,開啓開關制,由低溫開始直至高溫使用.不可在高溫處開啓使用!使用完畢時,必須退回最低溫處繼續開機運行,並將熱風槍槍口朝天豎立式擺放,進行降溫冷卻3-5分鐘才可關機.

使用時,出風口(槍口)需與工件保持最少5毫米的距離.

注意熱風槍的冷風入口防塵網,塵埃的堵塞會導致內部零件的損壞,須視乎工作環境的實際情形定期清理乾淨.以免招致損失.

建議:

當熱風槍使用超過45分鐘後,建議暫停使用15分鐘,並將槍口朝天豎立擺放,進行散熱.

長時間連續使用將降低熱風槍的使用壽命.如工序要求是長時間連續使用,請購備超過1把熱風槍交替使用.