

**STEINEL**<sup>®</sup>  
GERMANY-HOT AIR GUNS

德國 **司登利**<sup>™</sup>

熱風槍系列

(中文版)

HG-2510ESD  
HG-2310LCD    HG-2300E/EM  
HL-2010E      HL-1910E  
HL-1810S      HL-1610S

# 說明書



**安全認證**

ISO 9001

CE



注意:

使用熱風槍前，請閱讀及遵守本說明書內的安全及使用手冊，以免產生意外！  
正確使用可發揮熱風槍的更優功能，並提高使用壽命。

中國,香港,澳門總代理:  
富星貿易行有限公司

**FUSTAR TRADING CO.,LTD.**

地址:香港上環干諾道西28號,威勝商業大廈2112室.

電話:(852)2543 3440 傳真:(852)2854 1798

電郵:info@fustar.com.hk 網站:www.fustar.com.hk

# 使用守則 HL-1810S

## 工具結構圖



- 1.出風口
- 2.防塵冷風入口
- 3.保護罩
- 4.防震、防滑支撐橡膠墊
- 5.特殊橡膠電源綫
- 6.三段速氣流量/熱度及開關推制
- 7.防震、防滑橡膠手柄

## 技術參數:

機身尺寸:260(L)×90(W)×205(H)毫米

出風口:Ø34毫米

機身重量:780克

電壓:230V/50Hz

功率:1,800W

熱度·氣流量:三段速 第一檔: 50°C·200公升/分鐘

第二檔:400°C·300公升/分鐘

第三檔:600°C·500公升/分鐘

## 啟動步驟:

- 1.在接駁電源或開機前,須將開關推制(6)設置於切斷電源的檔位.
- 2.接駁正確電壓的電源(按標貼所示的電壓).
- 3.將開關推制(6)推向第一檔,由低檔開始啓動使用,待2-3分鐘後才可進入高檔使用.

本產品已經獲得通過:73/23/EEC低電壓標準測試,89/336/EEC EMC標準測試及 EN61000-3-3 FLICKER STANDARD & EN61000-3-2 HARMONICS STANDARD環保標準測試.