

**STEINEL**<sup>®</sup>  
GERMANY-HOT AIR GUNS

德國 **司登利**<sup>™</sup>

熱風槍系列

(中文版)

HG-2510ESD  
HG-2310LCD    HG-2300E/EM  
HL-2010E      HL-1910E  
HL-1810S      HL-1610S

# 說明書



**安全認證**

ISO 9001

CE



注意:

使用熱風槍前，請閱讀及遵守本說明書內的安全及使用手冊，以免產生意外！  
正確使用可發揮熱風槍的更優功能，並提高使用壽命。

中國,香港,澳門總代理:

富星貿易行有限公司

**FUSTAR TRADING CO.,LTD.**

地址:香港上環干諾道西28號,威勝商業大廈2112室.

電話:(852)2543 3440 傳真:(852)2854 1798

電郵:info@fustar.com.hk 網站:www.fustar.com.hk

# 使用守則 HL-1610S

## 工具結構圖



1. 出風口
2. 防塵冷風入口
3. 防震、防滑支撐橡膠粒
4. 特殊橡膠電源綫
5. 雙段速氣流量/熱度及開關推制
6. 防震、防滑手柄

## 技術參數:

機身尺寸:240(L)×89(W)×200(H)毫米

出風口: Ø34毫米

機身重量:700克

電壓:230V/50Hz

功率:1,600W

熱度·氣流量:雙段速 第一檔:300°C·240公升/分鐘

第二檔:500°C·450公升/分鐘

## 啟動步驟:

1. 在接駁電源或開機前,須將開關推制(5)設置於切斷電源的檔位.
2. 接駁正確電壓的電源(按標貼所示的電壓).
3. 將開關推制(5)推向第一檔,由低檔開始啟動使用,待2-3分鐘後才可進入高檔使用.

本產品已經獲得通過:73/23/EEC低電壓標準測試,89/336/EEC EMC標準測試及 EN61000-3-3 FLICKER STANDARD & EN61000-3-2 HARMONICS STANDARD環保標準測試.