

使用守则 HL-1620S

工具结构图



1. 出风口
2. 冷风入口
4. 竖立工具橡胶垫
6. 特殊橡胶电源线
7. 双段速开关推制

技术参数:

机身尺寸(L×W×H): 252× 85.5× 200mm

出风口: Ø34mm

电压: 220-230V, 50/60Hz

功率: 1,600W

双段速开关推制: 第一档 第二档

气流量(公升/分钟): 240 450

温度(°C): 300 500

机身重量: 670克

启动步骤:

1. 开机前, 须将开关推制⑦设置于切断电源的 "0" 档位.
2. 接驳正确电压的电源(按工具标贴所示的电压).
3. 将开关推制⑦置于第一档, 由低档开始启动使用, 待2-3分钟后方可进入高档使用.

使用完毕关机前, 必须进行降温(即: 将开关推制⑦置于第一档, 出风口朝天竖立摆放)继续开机3-5分钟才可关机, 并切断电源.