

使用守则 HM-2020E

工具结构图



1. 出风口
2. 冷风入口
3. 保护罩
4. 5. 竖立工具橡胶垫
6. 特殊橡胶电源线
7. 三段速开关推制
9. 温度调节键
10. LCD显示器
11. 防震防滑橡胶手柄
12. 吊构槽
13. 余温警示灯
14. 电源线接驳端

技术参数:

机身尺寸(LxWxH): 253 x 85.5 x 200mm

出风口: Ø34mm

电压: 220-230V, 50/60Hz

功率: 2,200W

三段速开关推制: 第一档 第二档 第三档

气流量(公升/分钟): 150 150-300 300-500

温度(°C): 80 80-630 80-630



防尘网(选购配件)

型号: 078218

按键式电子调温, 具备恒温/过热停止功能.

温度/气流量显示器: LCD数显(温度10°C一跳, 气流量强弱显示)

机身重量: 880克

启动步骤:

1. 开机前, 须将开关推制⑦设置于切断电源的 "0" 档位.
2. 接驳正确电压的电源(按工具标贴所示的电压).
3. 将开关推制⑦置于第一档, 由低档开始启动使用, 待2-3分钟后方可进入高档使用, 显示器⑩所显数据稳定, 是上次关机时使用的数据.
4. 如要更改温度使用, 拨动调节键⑨至所选温度即可.

使用完毕关机前, 必须进行降温(即: 将开关推制⑦置于第一档, 出风口朝天竖立摆放)继续开机3-5分钟才可关机, 并切断电源.